



1号棟
H25. 3. 1供用開始

2号棟
H25. 3. 1供用開始

3号棟
H23. 3. 1供用開始

4号棟
H23. 3. 1供用開始

集会所
防災倉庫

H20. 11. 1供用開始

5号棟
H18. 5. 1供用開始

7号棟
H27. 12. 23供用開始

中央広場
集会所

通り抜け可

通り抜け可

マルエツ